

Quand arrêt en cours apparaît, relâcher le bouton (un bip retentit pendant l'appui).

La centrale s'éteint.

