

Schéma électrique

Etape 4 : si le CAN clignote (donc alimenté), il faut vérifier le BUS Lin.

- vérifier l'alimentation et chaque fusible (les remplacer si besoin)
- Si les fusibles sont ok mais que le Bus Lin ne fonctionne pas, vérifier le chargeur :

